CASETTA RICOVERO ATTREZZI

BLOCK3X25/28

Dimensioni in Cm. base 300 x 250 (H) falda 185 colmo 240

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Condizioni Generali di Fornitura

INTRODUZIONE, Congratulazioni La ringraziamo per l'acquisto della casetta in legno Cabex CO. srl. Lei ha scelto un prodotto di elevata qualità. Le seguenti istruzioni relative al montaggio e alla manutenzione Le permetteranno di trarre piacere a lungo dalla Sua casetta destinata al ricovero di materiali, utensili ed attrezzature da giardino.

PRIMA DI INZIARE LE OPERAZIONI, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, E POI PROCEDERE. A

CONTROLLO DEL CONTENUTO IMBALLAGGIO:
Si raccomanda di controllare l'imballo immediatamente al ricevimento e prima di dare inizio al montaggio per accertarsi che non vi siano componenti danneggiato, errati o mancanti. In questo caso, mettersi in contatto con il rivenditore autorizzato. Controllare il contenuto in base alla " Scheda tecnica imballo "

La casetta da giardino può essere facilmente montata da due persone senza particolare esperienza di montaggio. Prima di dare inizio al montaggio leggere le relative istruzioni.

FONDAZIONI:
Per realizzare le fondazioni potremo utilizzare un pavimentazione in calcestruzzo, mattoni forati o altri supporti di lunga durata. In ogni caso, si consiglia di applicare una pellicola protettiva in poliuretano sulla pavimentazione o sul supporto, in modo tale da proteggere dall'umidità. Per meglio proteggere gli elementi a contatto con la pavimentazione, consigliamo di coprire la parte inferiore con uno strato idroisolante (ad es. rivestimento bitumoso).

Attrezzatura consigliata B

Attrezzi e materiali:
Benchè la maggior parte dei componenti di legno siano già levigati, vi è sempre il rischio di trovare delle schegge. Maneggiare quindi con cura i componenti. Durante la costruzione e la manutenzione della casetta da giardino indossare quindi sempre guanti, occhiali di protezione e indumenti a maniche lunghe. Quando si utilizza una lama o uno scalpello, orientarli sempre lontano da sé, e non lasciare le dita dietro al pezzo di legno che si sta tagliando o segado.
Maneggiare con cautela gli attrezzi utilizzati per il montaggio della casetta.
Accertarsi di conoscere il funzionamento degli attrezzi elettrici.

Precauzioni C

Condizioni atmosferiche:
Se mancano dei componenti, non costruire la casetta, per evitare che venga danneggiata a causa degli influssi climatici qualora venga montata solo parzialmente. Non montare la casetta in giorni di vento forte o pioggia.

Interventi sulla scala o sul tetto,:
Prestare particolare attenzione quando si effettuano interventi con la scalo o sul tetto.
Accertarsi che la scala appoggi su una base solida e contro un oggetto stabile.
Non lasciare oggetti pesanti o taglienti in punti da cui possono cadere.

Bambini:
Tenere i bambini lontani dalla zona di lavoro e da scale, attrezzi e componenti della casetta.
Impedire loro di salire sul tetto della casetta.

STOCCAGGIO/PREPARAZIONE: Conservare l'imballo in luogo protetto dagli agenti atmosferici. Se il manufatto non è stato impregnato, ciò significa che non vi è stata nessuna impregnazione preventiva. In questo caso sarà necessario impregnare gli elementi della casetta utilizzando un preparato insetticida, funghicida e antiumidità. Il primo strato sui lati interno/esterno andrà applicato prima del montaggio. Fatto ciò, gli elementi necessiteranno di 12/24 ore di asciugatura in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, in posizione orizzontale. Al termine del montaggio, si consiglia di impregnare nuovamente con un secondo strato il manufatto. Si consiglia di montare la casetta da giardino in luoghi non eccessivamente ventosi.

Manutenzione D

PROPRIETA' DEL LEGNO:
Il materiale utilizzato è di origine naturale. Le sue proprietà possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche e dell'esposizione. Nel periodo invernale può gonfiarsi leggermente, per poi restringersi nel periodo estivo. Questi cambiamenti delle condizioni sono un fenomeno normale e non influiscono sulla solidità, stabilità e funzionalità del prodotto. Consigliamo di disimballare gli elementi 48 ore prima del montaggio e di conservarli in luogo coperto, in modo tale che il legno possa adattarsi all'umidità contenuta in atmosfera.

UTILIZZO:
Al fine di mantenere la casetta nelle migliori condizioni, consigliamo di effettuare operazioni di manutenzione regolari della porta, lubrificando le cerniere la serratura. Non permettere alla porta di sbattere per effetto del vento. In caso di forti nevicate, rimuovere lo strato di neve dal tetto della casetta, qualora il suo spessore superi i 20 cm. Il feltro bitumato è un materiale protettivo provvisorio, utilizzato per garantire la tenuta ed un substrato adeguato. Qualora la casetta sia stata fornita con feltro bitumato, il prodotto andrà sostituito a seconda del livello di usura o andrà sostituito con uno strato sigillante più duraturo di tipo shingle. Anualmente effettuare una impregnazione conservativa con prodotto idoneo secondo quanto usato nella prima impregnazione.

Garanzia E

CONDIZIONI DI GARANZIA:
La garanzia è valida a partire dalla data di acquisto. In caso di rivendicazioni a titolo della garanzia, sarà necessario allegare la ricevuta di acquisto provvista di data. I nostri prodotti sono coperti da una garanzia biennale sui vizi di produzione. Sono ammissibili alcune caratteristiche particolari, quali ad esempio: nodi nel legno, alterazioni cromatiche, fessure rettilinee, fessure comparse durante l'essiccazione, poiché non influiscono sulla qualità del prodotto. Inoltre, sono ammissibili caratteristiche quali: piegature del legno (qualora il montaggio sia possibile), nodi non adiacenti, vesciche di resina, ogni variazione naturale del legno. In caso di costruzioni sovrapposte, occorre ricordare che tutte le assi hanno una faccia di aspetto migliore, destinata ad essere esposta verso l'esterno (la parte interna può presentare piccoli difetti dovuti ai lavori di ebanisteria, alla corteccia, a fessure ecc.). La garanzia comprende tutti i vizi di produzione e del materiale ed è limitata alla riparazione o alla sostituzione dell'elemento difettoso. Eventuali spese di montaggio, smontaggio e impregnazione non sono coperte. La garanzia non coprirà in alcun caso rivendicazioni o richieste di rimborso danni. In caso di consegne presso il luogo di residenza, i reclami relativi allo stato delle merci consegnate saranno accettati unicamente sotto forma di lettera raccomandata, entro 48 ore dal momento della loro fornitura ad un dato vettore (i dati del vettore sono riportati sul documento di trasporto). La nostra ditta non si riterrà responsabile dei danni legati allo stoccaggio o al trasporto ad opera del distributore. Non siamo tenuti a prendere in consegna attrezzature nuove, restituite per motivi che non rientrano nel nostro ambito di responsabilità. Qualora, in casi eccezionali, la merce sia presa in consegna, le spese di eventuali riparazioni o le spese legate al trasporto potranno essere addebitate al cliente. Non prendiamo in consegna attrezzature montate. Per quanto concerne i prodotti in legno, ricordiamo che il legno è un materiale vivo, soggetto a piccole deformazioni naturali. Le rivendicazioni relative agli elementi deformati dovranno contenere le fotografie degli elementi.

Condizioni escluse dalla garanzia,

Utilizzo non conforme del prodotto, utilizzo del prodotto con finalità commerciali, utilizzo non conforme alla destinazione, modifica di parte o della totalità del prodotto o di un suo elemento, uso di pezzi di ricambio non originali, uso del prodotto in condizioni non conformi alla sua destinazione. La garanzia non comprenderà i malfunzionamenti dovuti allo stoccaggio, al montaggio o all'impregnazione non sufficiente. La garanzia non sarà applicata in presenza di condizioni atmosferiche difficili (vento > 100 km/h e neve > 20 cm). La garanzia non sarà applicata in caso di malfunzionamenti dovuti al livellamento insufficiente delle fondazioni.

Assistenza,

Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, contatta il distributore ed esibisci la scheda di controllo qualità allegata alle presenti istruzioni. Le richieste di assistenza non saranno evase in assenza dei documenti sopraccitati.



Scheda tecnica imballo casetta ricovero attrezzi BLOCK3X25/28

	DESCRIZIONE	n° Disegno	n° Pezzi	Misure Cm.		DESCRIZIONE	n° Disegno	n° Pezzi	Misure Cm.
	Telaio pavimento	A	3	91x282 50x282		Perlina anteriore DX/SX di partenza	B/B1	2	5,3x48 5,3x165
	Perlina posteriore di partenza	C	1	5,3X300		Perlina laterale e posteriore	D/D1		9X250 9X300
	Perlina frontale	E/E1		9x48 9x165		Perlina laterale	G	2	9x270
	Perlina laterale	H	2	9x290		Perlina laterale	I	2	9x310
	Perlina pavimento	M	Può variare a seconda della larghezza	10x276 (278*)		Elemento cupolino	T	2	40x300

	Travi tetto	U	1	4,5x10x310		Perlina tetto	V	Può variare a seconda della larghezza	10x158
	Porta	F	1	80 x 182		Litoguaina ardesiata rossa per falde tetto	V3	3	100x310
	perlina frontale finestra	E2	10	10x2,8x48		finestra	F1	1	78x99
	Chiodi testa larga zincati per fissaggio litoguaina	Y	150	0,25x1,8		Fregio finitura tetto anteriore/posteriore	R	2	1,6x9x15
	Maniglia	R	2			Serratura	Q	1	
	Contrasto	S	1			Plexiglass porta		1	61x93
	Chiavistello finestre		2	4 x 8		Plexiglass finestra		1	48x70
	Viti legno 4,5x60	Z1				Viti legno 4x40	Z3		
	Viti legno 3,5x20	Z5				Viti legno 4,5x80	Z2		
	Chiodi 2x 40	Z4				Battiscopa	O	4	227X2,5 277X2,5

Controllo contenuto imballo

Si raccomanda di controllare il contenuto prima di iniziare il montaggio se si riscontrano mancanze oppure anomalie contattare il fornitore precisando il modello dell'articolo, la data di imballo e il numero dell'operatore riportati sulla scheda tecnica. Comunicare inoltre immediatamente al fornitore eventuali danneggiamenti causati dalle operazioni di trasporto e/o scarico


Disporre elementi telaio pavimento [A] e fissarli con 3 viti 4,5x80 [Z2]


Posizionare elementi perlina [B/B1/C] fissandoli al telaio pavimento [A] con 4 viti 4,50x60 [Z1]
posizionare e incastrare elementi perlina [D1]
D1
C
B
B1

Posizionare e incastrare elementi perlina [E/D/D1] per 6 strati iniziando con l'elemento perlina frontale [E] a DX poi con l'elemento perlina [D1] laterale, [D] posteriore, [D1] laterale ed infine l'elemento frontale SX [E1]




Posizionare elemento porta [F] ed elemento finestra [F1] incastrandolo nelle perline [E]
F1
F



Posizionare e incastrare elementi perlina [G/H/I] incastrandoli con elementi perlina [D/E], togliere i rigolini fermavetro posizionare il plexiglass e riposizionare i rigolini [P] e fissarli con i chiodi, inserire la serratura [Q] nella sede e fissarla con due viti 4x 40 [Z3], fissare la maniglia [R] con 6 viti 3,5 x 20 [Z5] e fissare il contrastro [S] serratura sul montante porta fissandolo con 2 viti 4x 40 [Z3]


M
L
O
Posizionare elementi di rinforzo [L]
fissandoli con 24 viti 4 x 40 [Z3]
fissare con 8 viti 4,50x60 [Z1] il
telaio porta dalla parte interna
posizionare le perline del pavimento [M]
e fissarle con i chiodi [N]
Posizionare i rigolini battiscopa [O]
e fissarli con 12 viti 4 x 40 [Z3]


Posizionare i colmi [T] incastrandoli alle perline [I]
posizionare la trave del tetto [U] nelle apposite sedi
U
T


V
Posizionare le perline falde tetto [V] iniziando dal filo anteriore travi tetto con la perlina rifilata fissandole con i chiodi 2x40 [Z4]

Fissare i frontalini anteriori/posteriori [V1]
sulle parti anteriori e posteriori del tetto
con 8 viti 4x40 [Z3], proseguire fissando
i fregi finitura sul colmo anteriore/posteriore
falda tetto [R] utilizzando 4 viti 4x40 [Z3]
posizionare i rigolini [V2] e fissarli con 8 viti 4x40 [Z3]

Predisporre iniziando dai lati inferiori
della falda tetto i rotoli di litoguaina
ardesiata [V3] fissandoli con chiodi a
testa larga [Y] proseguire predisponendo
sul colmo falda tetto il rotolo di litoguaina
ardesiata [V3] fissandolo con chiodi
a testa larga [Y]